

Elektroroller Tokio 1500 W - Erklärung Fernbedienung

Bitte beachten Sie folgende Erklärung, um die Fernbedienung für den Elektroroller Tokio korrekt zu nutzen.

Aufschließen

Um den Tokio aufzuschließen, drücken Sie folgende Taste einmal. Sie sollten zwei kurze Töne hören. Nun ist der Tokio aufgeschlossen.



Abschließen

Um den Tokio abzuschließen, drücken Sie folgende Taste einmal. Sie sollten einen kurzen Ton hören. Nun ist der Tokio wieder abgeschlossen und die Alarmanlage ist aktiviert.



Elektroroller starten

Um den Tokio mithilfe der Fernbedienung zu starten, müssen Sie den Elektroroller erstmal aufschließen. Anschließend drücken Sie zwei mal den Knopf in der Mitte, damit sich der Elektroroller einschaltet.

Um den Elektroroller mit der Fernbedienung wieder auszuschalten, müssen Sie den oberen Knopf (offenes Schloss) drücken.



Alarmanlage deaktivieren

Wenn der Elektroroller abgeschlossen ist, ist automatisch die Alarmanlage aktiviert. Diese schaltet sich bei zu starker Bewegung des Elektrorollers automatisch ein. Um die Alarmanlage auszuschalten, müssen Sie folgende Taste einmal drücken.

