

Windschild Retro - Montageanleitung

Bitte beachten Sie folgende Schritte bei der Anbringung des Windschildes. Das Windschild eignet sich perfekt für den ALPHA MOTORS Motorroller Retro Firenze, aber auch für baugleiche oder ähnliche Roller von anderen Herstellern.

Lieferumfang:

- 1x Windschild
- 4x runde Führungsgummis
- 4x Chromabdeckungen
- 4x Abstandshalter
- 4x Sechskantschrauben
- 4x Befestigungshülse
- 2x Haltebügel

Benötigtes Equipment:

- 1x Kreuzschraubendreher
- 1x Sechskantschlüssel Größe 4
- 1x Sechskantschlüssel Größe 6



Schritt 1: Vorbereitung des Windschildes.

Als erstes müssen die Führungsgummis in das Windschild eingesetzt werden.

Tipp: Zur leichteren Einführung des Gummis sollten Sie die Gummis mit Wasser anfeuchten und leicht zusammendrücken.



Schritt 2: Tacho-Entfernung.

Lösen Sie die beiden Schrauben am Fuß des Tachos mit einem Kreuzschraubendreher.



Windschild Retro - Montageanleitung

Schritt 3: Haltestangen befestigen.

Lösen Sie die Sechskantschrauben auf der linken Seite von der Lenkerklemme.

Benötigtes Werkzeug: Sechskantschlüssel Größe 6.



Setzen Sie die Haltestange auf und befestigen Sie diese anschließend wieder mit den Sechskantschrauben. Das Ganze wiederholen Sie auf der rechten Seite.

Tipp: Ziehen Sie die Schrauben vorerst nicht ganz fest an, damit Sie das Windschild ideal ausrichten können.



Schritt 4: Zusammenbau der Halterhülse.

Führen Sie die Befestigungshülse in den Abstandshalter ein, so dass die Löcher übereinander sind. Schieben Sie diese auf die Haltebügel (2x links, 2x rechts).



Windschild Retro - Montageanleitung

Schritt 5:

Stecken Sie die Sechskantschraube durch die Chromabdeckung. Als nächste befestigen Sie das Windschild an den Abstandshaltern auf den Haltebügeln mit den Sechskantschrauben (Sechskantschlüssel Größe 4). Hierfür müssen Sie die Abstandshalter mit den Löchern im Windschild ausrichten.



Abstand zwischen Scheibe und Scheinwerfer beträgt ungefähr eine Fingerbreite.

Für die richtige Höheneinstellung ist die Unterstützung einer zweiten Person von Vorteil.



Schritt 6: Abschlussmontage.

Nach der Befestigung und Ausrichtung der Scheibe können Sie die Halterschrauben an der Lenkerklemme richtig festziehen. Danach setzen Sie den Tacho wieder auf und befestigen Sie diesen wieder.

